



produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



WOOD DEGREYER

ODSZARZACZ DO DREWNA

INFORMACJE O PRODUKCIE	
Opis	Odszarzacz do drewna
Charakterystyka	Środek do czyszczenia i rozjaśniania zwiertzałych powierzchni drewna stosowanego na otwartej przestrzeni. Produkt skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia oraz szare przebarwienia pojawiające się pod wpływem działania intensywnych warunków atmosferycznych. Przeznaczony do każdego rodzaju drewna; szczególnie polecany do drewnianych tarasów oraz elewacji. Innowacyjna formuła sprawia, iż preparat szybko przywraca piękny wygląd drewna.
Cechy	Łatwa aplikacja Szybkie i dokładne działanie Przywraca piękny wygląd drewna
Zastosowanie	Drewniane elementy fasadowe Deska tarasowa
Kolorystyka	Bezbarwny
Opakowania	0,5 l / 5 l <i>Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	
Gęstość w 20°C	Ok. 0,989 kg/l
Czas schnięcia	Ok. 15 min.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	W razie silnych zabrudzeń czynność można powtórzyć po ok. 30 min.
Wydajność	Silnie uzależniona od rodzaju i intensywności zabrudzenia
STOSOWANIE PRODUKTU	
Metody aplikacji	Pędzel oraz szczotka ryżowa
Sposób użycia	Przed użyciem należy dokładnie oczyścić powierzchnię z alg. Następnie całość zwilżyć wodą by otworzyć pory drewna na chłonięcie produktu. Po około 10-15 minutach nałożyć produkt przy użyciu pędzla i pozostawić na kolejne 10-15 minut do jego wchłonięcia i uaktywnienia się. Następnie należy wyszorować powierzchnię przy użyciu szczotki ryżowej i spłukać bieżącą wodą. W zależności od intensywności zabrudzenia cykl należy powtarzać. Po oczyszczeniu powierzchnie są przygotowane do zabezpieczenia jednym z systemów linii Nelf & Koopmans. W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o.. <i>Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl</i>
Zalecenia	Produkt gotowy do użycia. Nie dodawać obcych składników. Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C, jak i wilgotności względnej powyżej 85%. Narzędzia czyścić przy użyciu wody. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C.



produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



WOOD DEGREYER

ODSZARZACZ DO DREWNA

	Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).
Środki ostrożności	Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych
INFORMACJE DODATKOWE	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu. Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.
Nr karty	39
Wersja karty	2
Data aktualizacji	16.12.2025